

# INT-CR

## MODUŁ STEROWANIA STREFAMI

Moduł przeznaczony jest do sterowania strefami za pomocą kart zbliżeniowych. Dzięki temu korzystanie z systemu alarmowego nie wymaga zapamiętywania hasła – jest to doskonałe rozwiązanie dla systemu, z którego korzystają dzieci czy osoby starsze.

- załączanie i wyłączenie czuwania w strefach przy pomocy kart lub breloków
- obsługa transponderów pasywnych 125 kHz
- 3 programowalne tryby sterowania strefami
- 3 diody LED do sygnalizacji stanu systemu i komunikacji z użytkownikiem podczas obsługi
- sygnalizacja dźwiękowa
- współpraca z centralami **VERSA** i **INTEGRA** (podłączenie bezpośrednio do magistrali komunikacyjnej)



## DANE TECHNICZNE

Klasa środowiskowa	II
Napięcie zasilania ( $\pm 15\%$ )	12 V DC
Średni pobór prądu (tryb gotowości) ( $\pm 10\%$ )	65 mA
Wymiary obudowy	127 x 35 x 21 mm
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Masa	140 g

