

BRACKET E-2A

BRACKET E-2A jest częścią dystansowego uchwyty sufitowo-ściennego **BRACKET E**.

Wkładka umożliwia montowanie czujek **AGATE/AOCD-260**

- na płasko
- na uchwycie **BRACKET A** / **BRACKET B**.

Na wkładce można również zamocować uchwyt **BRACKET A** / **BRACKET B** wraz z innymi, kompatybilnymi czujkami SATEL (do zastosowań wewnętrznych).

Wkładka mocowana jest na korpusie **BRACKET E-1 (GY)**.

Na BRACKET E-2A montowany jest czujnik sabotażowy **BRACKET E-6**.

