



INSPIRO 13+ Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, średnią listą opisową oraz czytnikiem zbliżeniowym

Index	INSPIRO 13+ INSPIRO 13S+ (Slave)
Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, średnią listą opisową oraz czytnikiem zbliżeniowym
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	6N – średni moduł podświetlanej listy opisowej Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC – czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)
Max. ilość abonentów	1020 lokale
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XL NT)
Wymiary (mm)	Panel 111×412 Pole opisowe 73×99,5 Puszka montażowa podtynkowa 92×393×31,5
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 234mA lub 12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,35W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: – podłączenie elektrozaczełu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) 2 x złącza śrubowe – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)” 2 x złącza śrubowe – podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) – tylko Master
Wejścia	-4 x złącza śrubowe: – podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND” 1 x złącze śrubowe „INPUT”: – podłączenie przycisku zwierzonego (NO) – aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe: – podłączenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+” (tylko Slave) 2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	– podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille’a – akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu

- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonięcie (CDN-U)

Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu
- 4 różne tabele kodów
- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych), 5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)
- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)
- obsługa do 6144 elementów zbliżeniowych
- dowolna ilość elementów zbliżeniowych przypisanych do każdego lokalu z puli 6144
- dowolna ilość elementów zbliżeniowych dostępu administratora i instalatora
- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster
- do obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN
- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:
 - otwieranie furtki -potrójny klucz lub - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) - potrójny klucz
 - włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonięcia
- opcja grupowej zmiany numerów dzwonięcia
- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonięcia bez rozmowy
- funkcja autootwierania dla każdego lokalu
- funkcja otwierania korytarzowego
- funkcja portierska
- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego
- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)
- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu
- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonięcia
- przekierowania dzwonięcia dla numerów dodatkowych
- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania
- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV