



## INSPIRO 900+ Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem zbliżeniowym, 10 przyciskami oraz dużą listą opisową

<b>Index</b>	INSPIRO 900+ INSPIRO 900S+ (Slave)
<b>Opis</b>	Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem zbliżeniowym, 10 przyciskami oraz dużą listą opisową
<b>Wykonanie</b>	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
<b>Moduły</b>	Kamera: - kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm - regulowana w poziomie pozycja kierunku obserwacji kamery - podświetlenie LED w podczerwieni - doskonały obraz w dzień i w nocy Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 10NP - lista opisowa z 10 przyciskami bezpośredniego wywołania ACC - czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
<b>Wyświetlacz</b>	LCD (podgrzewany)
<b>Max. ilość abonentów</b>	1020 lokale
<b>Sposób montażu</b>	Podtynkowy
<b>Wymiary (mm)</b>	Panel 216X290 Pole opisowe 59x166 Puszka montażowa podtynkowa 197X271x31,5
<b>Typ instalacji</b>	Cyfrowa: skrętka cat. 5e lub 6
<b>Długość linii</b>	Max. 1000m
<b>Zasilanie</b>	15V DC / 310mA
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~ 1,38W
<b>Wyjścia</b>	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: - podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) 2 x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)” 2 x złącza śrubowe - podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) - tylko Master
<b>Wejścia</b>	-4 x złącza śrubowe: - podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND” 1 x złącze śrubowe „INPUT”: - podłączenie przycisku zwiernego (NO) - aktywowane po zwarceniu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe:

- podłączenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+” (tylko Slave)

2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów

---

## **Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością**

- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille’a

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu

- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (CDN-U)

---

## **Cechy**

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu

- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu

- 4 różne tabele kodów

- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),

5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)

- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)

- obsługa do 6144 elementów zbliżeniowych

- dowolna ilość elementów zbliżeniowych przypisanych do każdego lokalu z puli 6144

- dowolna ilość elementów zbliżeniowych dostępu administratora i instalatora

- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)

- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu

- obsługa wielowejściowych systemów Master/Slave/Multimaster

- do obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN

- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)

- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:

- otwieranie furtki -potrójny kluczyk lub - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami ( moduł CDN-I/O) - potrójny kluczyk

- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu

- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników

- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu

- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja

- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia

- opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia

- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy

- funkcja autootwierania dla każdego lokalu

- funkcja otwierania korytarzowego

- funkcja portierska

- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego

- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)

- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu

- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia

- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych

- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania

- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB

- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”

- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro i Familio P/PV